

TUTORIEL DE MISE A JOUR DU CDX3

Bonjour,

Vous venez de télécharger le pack de mise à jour de votre lecteur CD et nous vous en remercions.

Veuillez suivre pas à pas ce tutoriel pour mettre à jour votre lecteur CD avec la dernière version de Firmware disponible, contenue dans le dossier MAJ de ce pack.

Préambule :

Ce matériel est nécessaire pour réaliser la mise à jour :

- 1 Ordinateur
- 2 CD vierges.
- Le fichier « majcdx30210.zip » contenu dans ce pack

Préparation des fichiers :

- Décompressez l'archive nommée « majcdx30210.zip » sur votre disque dur.
- Cette archive contient deux dossiers (et un fichier texte). Chaque dossier contient une partie de la mise à jour pour votre CDX3.
- Ouvrez le dossier « MAJ Firmware v226 » qui contient un fichier « VERS_226.bin »
- Gravez ce fichier VERS_226.bin seul sur un CD vierge. LE CD NE DOIT CONTENIR QUE CE FICHIER.
- Une fois ce CD gravé, identifiez-le comme étant la mise à jour de Firmware (Important pour ne pas inverser les CD !).
- Ouvrez le dossier « MAJ DSPv26 » qui contient un fichier « VERS_026.bin »
- Gravez ce fichier « VERS_026.bin » seul sur un CD vierge. LE CD NE DOIT CONTENIR QUE CE FICHIER.
- Une fois ce CD gravé, identifiez le comme étant la mise à jour du DSP (Important pour ne pas inverser les CD !).

Vous voilà en possession de 2 CD, l'un pour la Mise à jour du Firmware, l'autre pour celle du DSP.

Mise à jour du Firmware du CDX3 :

1. Allumez votre lecteur et ouvrez son tiroir.

2. Placez votre CD de mise à jour du Firmware sur le tiroir
3. Eteignez le lecteur en laissant le tiroir ouvert.
4. Maintenez la touche « PROG » enfoncée tout en allumant le lecteur.
5. Le tiroir se referme (gardez la touche PROG enfoncée), le CD charge
6. Le CD est éjecté, l'afficheur indique « READY ».
7. Retirez le CD et appuyez sur PLAY pour lancer la procédure.
8. Quand l'écran est bleu, éteignez et rallumez le lecteur.
9. L'écran doit afficher « FINISH »

Mise à jour du DSP du CDX3 :

10. Placez le CD de mise à jour du DSP sur le tiroir.
11. Eteignez le lecteur en laissant le tiroir ouvert.
12. Maintenez la touche « PROG » enfoncée tout en allumant le lecteur.
13. Le tiroir se referme (gardez la touche PROG enfoncée), le CD charge
14. Le CD est éjecté, l'afficheur indique « READY ».
15. Retirez le CD et appuyez sur PLAY pour lancer la procédure.
16. Quand l'écran est bleu, éteignez l'appareil.
17. Maintenez la touche « PROG » enfoncée tout en allumant le lecteur.
18. Le CD est éjecté, l'afficheur indique « READY ».
19. Retirez le CD et appuyez sur PLAY pour lancer la procédure.
20. Quand l'écran est bleu, éteignez le lecteur.

Vérification de la mise à jour :

21. Maintenez la touche « TIME » enfoncée tout en allumant le lecteur.
22. Quand « NO DISC » s'affiche, relâchez la touche TIME et maintenez la touche PLAY.

23. L'afficheur doit indiquer :

19	18
MCU	DSP

24. Eteignez votre lecteur qui doit désormais être à jour et fonctionnel.

Votre lecteur est désormais mis à jour avec la dernière version de Firmware.
Nous vous remercions de votre confiance.

L'équipe Hitmusic.